

ALIBISPEICHER

PRODUKTNUMMER 2564

Systemlösungen



- › Eichfähiger Datenspeicher für Wäge- und Dimensionsergebnisse
- › Herstellerunabhängig
- › Windows-Benutzeroberfläche
- › Datenweiterleitung an einen Host-Rechner

ALIBISPEICHER

PRODUKTNUMMER 2564

Eigenschaften



Entsprechend der Richtlinie 90/384/EWG sind Einrichtungen, die eichpflichtige Messergebnisse wiederholen und das ordnungsgemäße Funktionieren der Waage nicht beeinflussen (Warenwirtschaftssysteme, Lieferscheindrucker etc.), von der Eichpflicht befreit, wenn die Messergebnisse innerhalb des geeichten Systems korrekt und unveränderbar gespeichert werden und beide von der Messung betroffenen Parteien zugänglich sind.

Die Speicherung dieser Messergebnisse ist bislang üblicherweise per Alibidrucker oder durch in die Datenleitung zwischengeschaltete Alibispeicher erfolgt.

Soehnle Professional hat nun ein Softwaremodul entwickelt, das in Verbindung mit einem Computer einen eichfähigen Datenspeicher für Wäge- oder Dimensionsmessergebnisse realisiert. Es wird deshalb keine zusätzliche Hardware mehr benötigt. Die Software läuft ohne weitere eichrelevante Maßnahmen wie Verplombung o. Ä. auf jedem handelsüblichen PC mit CE-Kennzeichnung und dem Betriebssystem Microsoft Windows (32 Bit). Der Prüfschein der PTB liegt der Software bei.

Alle geeichten elektromechanischen Waagen mit EG-Bauartzulassung, auch selbsttätige, können über die serielle Schnittstelle RS 232 angeschlossen werden. Jeder abgelegte Datensatz besteht aus Datum und Uhrzeit, Index zur Identifikation und Wäge- sowie ggf. Dimensionsmessergebnis. Die Archivierung der Messergebnisse erfolgt unter komfortabler Windows-Oberfläche und erlaubt unkompliziert den Zugriff (Suchen, Auswählen, Drucken) auf die gespeicherten Daten.

Die Software ermöglicht darüber hinaus den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Alibispeicher auf einem Rechner. Weitere Software, z.B. nicht eichfähige Applikationsprogramme zur Weiterverarbeitung der Messergebnisse, darf ohne Einschränkung auf dem PC vorhanden sein und benutzt werden.

Der eichfähige Datenspeicher von Soehnle Professional ist auf dem PC die Alternative mit folgenden klaren Vorteilen zu bisher verwendeten Alibidruckern oder externen Alibispeichern:

- › Keine zusätzliche Hardware
- › Keine zusätzliche Stromversorgung
- › Kein zusätzlicher Platzbedarf
- › Kein umständliches Überspielen auf den PC oder Auswerten von Druckerrollen
- › Deutlich reduziertes Ausfallrisiko
- › Preisvorteil gegenüber allen anderen Systemen

Informationen bei

Soehnle Professional GmbH & Co. KG
Manfred-von-Ardenne-Allee 12
71522 Backnang
Tel: +49 (0) 71 91 / 34 53 - 220
Fax: +49 (0)71 91 / 34 53 - 211
E-Mail: info@soehnle-professional.com
Internet: www.soehnle-professional.com

Bestellinformationen

Bestellnummer

2564.01.001

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com