

ANZEIGEGERÄT

PRODUKTNUMMER 2780

Auswertegerät



- › Hinterleuchtete Anzeige mit 30 mm hohen Ziffern
- › Edelstahl-Gehäuse, Schutzart IP 65
- › Integriertes Netzteil 100-240 V
- › Druckausgleich durch gasdurchlässige Membran
- › Busfähig
- › Eichfähig Klasse III – eichfähige Auflösung bis 6.000 Teile

ANZEIGEGERÄT

PRODUKTNUMMER 2780



Eigenschaften

5 Tasten mit den Funktionen

- › Ein/Aus
- › Datenübertragung
- › Tarieren
- › Einheitenumschaltung
- › Nullstellen

LCD-Anzeige und Gehäuse

- › Tendenzanzeige für Gewichtswerte oder Füllgrad im Alibispeicher
- › 30 mm Ziffernhöhe, hinterleuchtet
- › Als Tisch- oder Wandgerät, beide Ausführungen in Edelstahl (1.4301)
- › Druckausgleich durch gasdurchlässige Membran

Messtechnik

- › Messkabellänge bis 100 m
- › Wägezellenspeisung AC/DC
- › Signalbereich 0,4-3 mV/V, kleinstes Eingangssignal 0,4 µV/e
- › Impedanzbereich 87-1.200 Ω
- › Integriertes Netzteil 100-240 V, Wechselspannung

Zubehör

- › Halterung für die Wand oder ein Stativ
- › Datenkabel
- › Integrierbarer Alibispeicher für bis zu 800.000 Wägungen
- › Spezialität: Eichstecker mit Messkabel 6 oder 10 m
- › Ex II-Ausführung – Verwendung in Zone 2 und 22

Service

- › Fernwartung und -kalibrierung
- › Elektronisches Typenschild
- › Up- und Download aller Daten und Dateien
- › Sicherungskopien im Gerät hinterlegbar

Technische Daten

- › Abmessungen: L 296 x B 250 x H 100 mm
- › Eigengewicht: 1,4 kg
- › Wägezellenspeisung AC/DC umschaltbar 5 V, 33 Hz Rechteck
- › Eichfähigkeit: EG-Bauartzulassung nach 90/384/EWG
- › Eichfähigkeit: bis 6.000 e
- › Wägebereiche: 3-100.000 kg

Messzellen

- › DMS-Wägezellen über Eichstecker

Daten-/Druckerschnittstelle

- › Für EDV und Drucker max. 4 x RS 232, 2 x 20 mA, 2 x RS 422, Profibus DP und weitere möglich

Schutzart

- › IP 65 nach EN 60 529

Bestellinformationen

Bestellnummer	Beschreibung
2780.01.001	Tischausführung
2780.01.002	Wand-/Stativausführung

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
2563.05.001	2 x serielle Schnittstelle RS 232
2563.06.001	Profibus DP
2563.16.001	Interbus S
2792.01.001	Alibispeicher (max. 800.000 Wägungen)
2550.03.002	Datenkabel, 9-polig für PC/EDV, 1,5 m

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com