

INDICATEUR NUMERIQUE

NUMÉRO DE PRODUIT 2790

Appareil d'analyse



- › Indicateur doté des fonctions de pesage, tarage et comptage
- › Approuvé
- › Autonomie par piles, environ 160 heures
- › Portée : de 0,1 à 100.000 kg

INDICATEUR NUMÉRIQUE

NUMÉRO DE PRODUIT 2790



Qualités

Il vous permet de réaliser des opérations de pesage rapide et fiable, tout en respectant les normes de la métrologie légale. Il offre diverses possibilités de raccordement à un récepteur de charge, en combinaison par exemple avec une balance compteuse ou de contrôle, un pèse-colis, une bascule au sol, un pèse-palette, une balance murale ou une balance aérienne.

Fiche technique

- › Boîtier en aluminium anodisé avec pièces moulées par injection en polyamide
- › Dimensions : L x l x H : 306 x 77 x 82,6 mm
- › Raccordement d'un récepteur de charge équipé de capteurs à jauge de contrainte
- › Tension d'alimentation des capteurs : 4 V, signal rectangulaire d'environ 67 Hz
- › Tension de mesure : 0,2 -12 mV
- › Signal d'entrée minimal par échelon : 0,4 μ V
- › Impédance des capteurs : 87-1.200 Ω
- › Raccordement des capteurs : 4 ou 6 conducteurs
- › Étendue de température : -10 à +40 °C
- › Portée : de 0,1 à 100.000 kg
- › Alimentation par bloc d'alimentation secteur ; entrée : 230 VCA, 50 Hz ; sortie : 9 VDC, 300 mA

- › Alimentation par 4 piles Mignons de 1,5 V pour une autonomie de 160 h
- › Fonction Auto-Off (avec horaire réglable)

Conception

- › Approuvé, classe III
- › Bi-étendu 2 x 3 200 e
- › Protection contre les poussières et les projections d'eau, classe IP 65
- › Rétro éclairage à cristaux liquides de 20 mm
- › Clavier folio avec 5 touches pour la marche/arrêt, la mise à zéro, le tarage et la sélection des unités de poids kg ou lb
- › Touche de fonction programmable pour le comptage, la fonction Hold, la sélection des unités de poids kg/lb, l'analyse de la masse corporelle et la fonction de dialyse
- › Touches tactiles intégrées dans l'adhésif du clavier.

Contenu

- › Bloc d'alimentation secteur avec câble de 2 m
- › Support de table et montage mural

Options

- › Interface série RS 232 avec protection élevée contre les perturbations extérieures
- › Adaptateur chargeur et accus avec une autonomie d'environ 120 h

Informations pour la commande

N° de commande	Description
2790.01.001	Indicateur numérique
2790.01.002	Indicateur numérique avec interface RS 232

Accessoires

N° de commande	Description
2512.03.001	Plaque signalétique en blanc avec déclaration de conformité
2557.04.001	Adaptateur chargeur avec accus
2550.03.002	Câble de liaison, 9 pôles pour ordinateur, 1,5 m
5908.04.001	Adaptateur secteur de table, classe IP 65

Votre spécialiste Soehnle Professional :

www.soehnle-professional.com