

WÄGEBRÜCKEN

PRODUKTNUMMER 2878, 2879


Handel, Gewerbe und Industrie



- › Flache Bauweise und robuste Konstruktion
- › Brückenplatte aus Edelstahl
- › Wägebereiche 3 kg und 6 kg
- › Ziffernschritt ab 0,05 g

WÄGEBRÜCKEN

PRODUKTNUMMER 2878, 2879

2878   2879    

Eigenschaften

Die Soehnle Professional Wägebrücken 2878, 2879 sind besonders geeignet als Referenzwaagen. Die nicht eichfähige Wägebrücke 2878 ermöglicht durch die Teilung der Ziffernschritte in zwei Bereiche eine sehr hohe Genauigkeit für Wägungen speziell bis 1,5 kg. Die Wägebrücke 2879 ist eichfähig mit einem Ziffernschritt von 1 g im Wägebereich 0 – 3 kg.

Ausführung

- › Robuste Konstruktion mit einer DMS-Wägezelle aus Aluminium, bei Wägebrücke 2878 mit software kompensierter Wägezelle
- › Schutzart IP 65
- › Mechanische Überlastsicherung zum Schutz der Wägezelle
- › Beide Modelle mit Chromnickelstahl-Plattform
- › Tragkonstruktion aus verzinktem Stahl
- › Höhenverstellbare Füße
- › Messkabellänge 2 m
- › Plattformgröße: 204 x 196 mm

Anzeigegeräte

Die Wägebrücke 2879 kann mit fast allen Soehnle Professional Anzeigegegeräten kombiniert werden. Bestimmen Sie selbst das für Sie optimale Anzeigegegerät. Die Auswahl an Anzeigegegeräten finden Sie in unserem kompletten Produktprogramm. Die Wägebrücke 2878 ist nur in Verbindung mit dem Standard-Terminal 3020 und Programm-Terminal 3030 zu verwenden.

Bestellinformationen

Bestellnummer	Ausführung	Wägebereich	Ziffernschritt	Abmessungen
		kg	g	mm
2878.01.100	nicht eichfähig	3	bis 1,5 kg = 0,05 g, ab 1,5 kg = 0,1 g	204 x 196 x 69
2878.02.100	nicht eichfähig	6	bis 3 kg = 0,1 g, ab 3 kg = 0,2 g	204 x 196 x 69
2879.01.100	eichfähig	3	1 g	204 x 196 x 69

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com