

# KOMPAKTWAAGE

PRODUKTNUMMER 7745

Handel, Gewerbe und Industrie



- › Schnell, kompakt, mobil
- › Robuste Industriequalität
- › Wägebereiche: 6-40 kg
- › Eichfähig Klasse III

# KOMPAKTWAAGE

PRODUKTNUMMER 7745



## Eigenschaften

Für besondere Anforderungen an Genauigkeit und Beständigkeit im harten täglichen Einsatz. Die vielseitige Kontrollwaage für eichpflichtige Wägungen in Industrie und Handel.

### Technische Daten

- › Netzbetrieb: Anschlusswerte 220-235 V, 50/60 Hz
- › Akku-/Batteriebetrieb: Erforderlich sind 8 Babybatterien oder großengleiche NiCd-Akkus, Betriebsdauer mit Akkus für ca. 8 Std.
- › Die Anzeighinterleuchtung wird automatisch abgeschaltet.
- › Datenschnittstelle RS 232 (V24)
- › Tarierung: subtraktiv bis 100% des Wägebereichs
- › Gehäuse: pflegeleichtes Kunststoffgehäuse, Plattform aus Chromnickelstahl, lebensmittelgeeignet
- › Abmessungen: T 345 x B 330 x H 110 mm
- › Gewicht: 6,9 kg

### Ausführung

- › Einfache Bedienung: mit nur einer Taste ein- und ausschalten, tarieren, Tara löschen, Datentransfer an Drucker
- › Schnelle Gewichtsanzeige: mit 20 mm großer, leicht ablesbarer LCD-Anzeige
- › Zuverlässige Konstruktion: robuste Industriequalität für alle Anwendungen im Trockenbereich
- › Mobil verwendbar: Der Betrieb erfolgt wahlweise über Netz oder Akku.

### Lieferumfang

- › Steckernetzteil mit 2 m Kabel

### Amtlich geeicht

- › EG-weit zugelassen für eichpflichtige Wägungen (Eichklasse III)

## Bestellinformationen

Bestellnummer	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt
		mm	kg	
7745.06.001	geeicht	310 x 275	6	bis 3 kg = 1 g, ab 3 kg = 2 g
7745.08.001	eichfähig*	310 x 275	8	bis 4 kg = 1 g, ab 4 kg = 2 g
7745.15.001	geeicht	310 x 275	15	bis 6 kg = 2 g, ab 6 kg = 5 g
7745.20.001	eichfähig*	310 x 275	20	bis 8 kg = 2 g, ab 8 kg = 5 g
7745.30.001	geeicht	310 x 275	30	bis 15 kg = 5 g, ab 15 kg = 10 g
7745.40.001	eichfähig*	310 x 275	40	bis 20 kg = 5 g, ab 20 kg = 10 g
7745.40.002	geeicht	310 x 275	40	bis 40 kg = 20 g

\* Die Eichung kann am Aufstellungsort erfolgen.

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)