



Zählwaage

9221

- ▶ Große Datenbank mit 1.000 Speicherplätzen
- ▶ Artikelschnellzugriff über 5 Direkttasten
- ▶ Bestens als Inventurwaage geeignet
- ▶ USB-Schnittstelle für PC-Anschluss
- ▶ 3 hinterleuchtete LC-Displays, Ziffernhöhe 19 mm



Eigenschaften

Aus bekanntem oder ermitteltem Teile- und Mengengewicht errechnet die Profi-Inventurwaage automatisch die Stückzahl. Eine einmalige Eingabe der Werte ist durch umfangreiche Speichermöglichkeiten ausreichend. Zielgewichte für die Einhaltung von Ober- und Untergrenzen sind manuell einstellbar. Durch eine automatische Referenzoptimierung ist exaktes Zählen gewährleistet.

- ▶ Große Datenbank mit 1.000 Speicherplätzen für Artikelnummer, Referenzgewicht, Taragewicht
- ▶ Artikelschnellzugriff über 5 Direkttasten
- ▶ Bestens als Inventurwaage geeignet
- ▶ USB-Schnittstelle für PC-Anschluss, inkl. 3 m Datenkabel
- ▶ 3 hinterleuchtete LC-Displays, Ziffernhöhe 19 mm
- ▶ Steckernetzteil 9 V
- ▶ Integrierter Blei-Gel-Akku 6 V für ca. 100 Stunden Betriebszeit
- ▶ Abmessungen: 370 x 360 x 130 mm
- ▶ Waagen-Eigengewicht: 5 kg
- ▶ Schutzart IP 54
- ▶ Inklusive Software zur PLU-Verwaltung (Systemvoraussetzungen: Windows® 7/8/10)

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschritt g	Für Zählteile ab g	Höchstlast kg	Plattformgröße mm	Abmessungen (mm)
9221.10.001 Zählwaage	Nein	0.2	0.6	6	360 x 240	370×360×130mm
9221.11.001 Zählwaage	Nein	0.5	1.5	15	360 x 240	370×360×130mm
9221.08.001 Zählwaage	Nein	1	3	45	360 x 240	370×360×130mm