

Système de mesure 9755.60

pour une mesure automatique et statique



Le système de mesure 9755.60 mesure les données de poids et de volume de pièces emballées en cube de façon semi-automatique.

Les dimensions extérieures de l'article cubique sont automatiquement mesurées par le capteur, tandis que la balance mesure le poids. Un processus de mesure ne dure que quelques secondes. Vos données de base d'article peuvent être maintenues en état le plus récent sans erreur.

L'ajout de données secondaires comme le numéro d'article ou le code EAN rend tout traitement manuel ultérieur des données de base des articles mesurées superflu. Les fautes de frappe sont exclues. Les données mesurées peuvent être transférées à un système informatique en amont ou à une imprimante. Avec les connaissances exactes et complètes des données d'articles pour le stockage, l'emballage et le transport, des potentiels de rationalisation jusqu'alors impossibles peuvent désormais être atteints.

Caractéristiques

- > Mesure de données de poids et de volume
- > Mesure précisément les dimensions extérieures, ainsi que le poids d'articles de façon simple pour l'utilisateur
- > Les données de base d'article peuvent être maintenues en état le plus récent sans erreur
- > Interface RS232 pour imprimante ou système informatique
- > San automatique des dimensions de colis par capteurs à ultrasons
- > Unité de commande avec écran et clavier

Demandez notre liste de contrôle en tant que guide pour l'intégration de vos exigences à : www.soehnle-professional.com/fr/balances_industrielles/solutions_completes/

Options

- > Interface pour scanner à code-barres
- > Scanner à code-barres à câble ou radio

Autres options sur demande.

Référence n°	Volume de mesure	Volume graduation	Portée	Portée / échelon	Dimensions
	cm	cm	kg	g	mm
9755.60.001	Min. 1,5 à l 60 x L 60 x h 90	0,2	50	20	810 x 810 x 1 220