

# Concentrateur de données avec logiciel d'interface

Le concentrateur de données avec logiciel d'interface peut être intégré à un système de mesure de volume. Les informations de dimensions et de poids obtenues via le processus de mesure, ainsi que le code-barres de l'étiquette de colis sont transmis au concentrateur via les interfaces RS 232 et RS 422. Le concentrateur récupère et prépare les données du système de mesure et les transmet au système hôte.

Les pièces emballées doivent être pourvues d'un code-barres clair pour permettre leur identification. Le système dispose de deux sources de lecture de code-barres : un portail laser et un scanner manuel pour scanner manuellement.

